

NOTICE DE PROGRAMMATION AVIDSEN

104700 -104250

Attention il y a 2 procédures différentes : tout dépend du récepteur que vous possédez

1^{ère} procédure

POUR L'OUVERTURE ET LA FERMETURE DES 2 BATTANTS

1. Ouvrez votre récepteur
2. Appuyez sur le bouton « **RX** » : la « **LED1** » va s'allumer.



3. Patientez jusqu'à ce que cette « **LED1** » s'éteigne, puis appuyez sur n'importe quel bouton de votre nouvelle télécommande : la « **LED2** » doit s'allumer.
4. Votre télécommande est programmée.

POUR L'OUVERTURE ET LA FERMETURE D'UN SEUL BATTANT

1. Ouvrez votre récepteur
2. Appuyez sur le bouton « **RX** » : la « **LED1** » va s'allumer.
3. Appuyez une 2^{ème} fois sur le bouton « **RX** », la « **LED1** » s'éteint
4. Appuyez sur un des boutons de votre nouvelle télécommande : la « **LED2** » doit s'allumer
5. Votre télécommande est programmée.

2^{ème} procédure

POUR L'OUVERTURE ET LA FERMETURE DES 2 BATTANTS

1. Ouvrez votre récepteur
2. Appuyez sur le bouton « **RF** » jusqu'à ce que la « **LED 1** » s'allume et relâchez, patientez jusqu'à ce que la « **LED1** » s'éteigne.
3. Prenez votre nouvelle télécommande et restez appuyé sur le 1^{er} bouton jusqu'à ce que la lumière clignote, puis relâchez.
4. Attendez 30 secondes, puis essayez votre télécommande.

⇒ *Votre télécommande est enfin programmée.*

POUR L'OUVERTURE ET LA FERMETURE D'UN SEUL BATTANT

Faites la même procédure mais en appuyant sur le bouton « **RF LAMP** » au lieu de « **RF** ».