

NOTICE DE PROGRAMMATION :

Pour programmer votre nouvelle télécommande, il suffit de la coder :

- Ouvrir l'ancienne télécommande et la nouvelle télécommande.
- Positionnez les « switch » de votre nouvelle télécommande, dans la même position que ceux de l'ancienne.
- Refermez vos télécommandes
- Testez votre télécommande.



NOTICE DE PROGRAMMATION :

Pour programmer votre nouvelle télécommande, il suffit de la coder :

- Ouvrir l'ancienne télécommande et la nouvelle télécommande.
- Positionnez les « switch » de votre nouvelle télécommande, dans la même position que ceux de l'ancienne.
- Refermez vos télécommandes
- Testez votre télécommande.



NOTICE DE PROGRAMMATION :

Pour programmer votre nouvelle télécommande, il suffit de la coder :

- Ouvrir l'ancienne télécommande et la nouvelle télécommande.
- Positionnez les « switch » de votre nouvelle télécommande, dans la même position que ceux de l'ancienne.
- Refermez vos télécommandes
- Testez votre télécommande.

